




RK935 用户手册机械式无线键盘

产品基础



键盘




Type-C




用户手册

有线模式和充电




如何使用


蓝牙连接



2.4G



背光控制



- Fn + [Up] 切换背光模式
- Fn + [Up] * 背光亮度+
- Fn + [Down] * 背光亮度-
- Fn + [Right] 背光速度+
- Fn + [Left] 背光速度-

- Fn + [Space] 单色切换
- Fn + [Ins] ScrLK
- Fn + [PgUp] Pause
- Fn + [PgDn] End

自定义背光录制
Fn+scrLK 支持三组自定义背光切换：此功能可切换三组自定义背光
Fn+Pause 录制自定义背光

- 具体操作方法：
FN+Pause --- 自定义灯光方案录制
- 1.先通过按 FN+ScrLK 进入其中一组自定义灯光方案
 - 2.再按 FN+Pause 开始录制灯光，此时所有按键背光熄灭，指示灯闪烁状态
 - 3.按下想要录制背光的按键(按一下亮，再按一下灭)，重复此步骤，录制自己想要的背光
 - 4.录制完成后，再次按下 FN+Pause 将保存并退出背光录制模式，指示灯停止闪烁

多媒体键

在Windows模式下（FN+A：切换到Windows系统）

- | | | | |
|---------|-----|----------|-------|
| Fn + F1 | 电脑类 | Fn + F7 | 播放/暂停 |
| Fn + F2 | 浏览器 | Fn + F8 | 暂停 |
| Fn + F3 | 邮箱 | Fn + F9 | 音量+ |
| Fn + F4 | 播放机 | Fn + F10 | 音量- |
| Fn + F5 | 上一首 | Fn + F11 | 静音 |
| Fn + F6 | 下一首 | Fn + F12 | 计算机 |

多媒体键

MAC系统（FN+s：切换到MAC系统）

- | | | | |
|---------|--|----------|-------|
| Fn + F1 | | Fn + F7 | 播放/暂停 |
| Fn + F2 | | Fn + F8 | 暂停 |
| Fn + F3 | | Fn + F9 | 音量+ |
| Fn + F4 | | Fn + F10 | 音量- |
| Fn + F5 | | Fn + F11 | 静音 |
| Fn + F6 | | Fn + F12 | 计算机 |

系统要求

蓝牙模式

- 蓝牙5.1或更高版本的设备
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本
- ios：所有iPad/iphone 5或更高版本
- Android:5.0或更高版本

有线/2.4G模式

- 具有可用USB端口的e计算机
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本

我们的Rk产品有问题吗？

请联系我们，我们会尽快回复，以确保您的所有需求都能得到解决



WIRELESS TIMELESS ENDLESS